

ウォシュレット

作動しない

①電気が来ていません。

→コンセントプラグ(漏電保護プラグ)についているリセットボタンを押してください。

→押してもすぐ切れる場合、メーカーのサービスセンターまたはお電話・お問い合わせフォームより、お問い合わせください。

着座センサーの不良です

①着座センサーの汚れをふき取ってください。

→拭き取っても回復しない場合、メーカーのサービスセンターまたはお電話・お問い合わせフォームより、お問い合わせください。

ノズルの水が止まらない

①止水栓を閉めれば水は止まります(トイレの使用は出来なくなります)

②トイレの項目をご参照ください。

