

# ガスコンロの不具合

## 火がつかない

### ① ガスの元栓開き忘れ。

→ガスの元栓を開いてください。

### ② ガスが来ていません。

→ガスメーターのガス栓が開いているか確認してください。

### ③ ガスが来ていません。

→ガスメーターの復帰操作をしてください。

→復帰ボタンキャップを外す。

→復帰ボタンの奥までしっかり押し、すぐに手を放す。

→約3分待って、ガスメーターの赤ランプの点滅が消えていれば復帰完了。

※復帰操作中はガス器具を操作しないこと。ガス漏れと判定されます。

→復帰しない場合はガス会社にお問い合わせください。

### ④ バーナーキャップ取り付け不要です。

→バーナーキャップを正しくセットしてください。

### ⑤ 点火プラグの水漏れ、汚れです。

→点火プラグの水漏れ、汚れをふき取ってください。

### ⑥ 安全装置の水漏れ、汚れです。

→安全装置の水濡れ、汚れを拭き取ってください。