

ブレーカーの不具合

ブレーカーが落ちた

①電気の過剰使用

- 主幹ブレーカーが切れています。
- 必要でない電気機器を切ってから主幹ブレーカーを上げてください。

